

# Lista funkcji

Charakterystyka	Nest	Beginner	Standard	Premium
 <p>Grafika 3D oraz fotorealistyczne renderingi</p>	✓	✓	✓	✓
 <p>Swobodne projektowanie, modyfikowanie oraz wymiarowanie elementów geometrycznych: łuki, pół-łuki, linie, prostokąty, elipsy, wielokąty, zaokrąglenia, fazy, krzywe NURBS itd.</p>	✓	✓	✓	✓
 <p>Projektowanie w oparciu o gotowe, predefiniowane modele parametryczne: blaty kuchenne i łazienkowe, akcesoria, osprzęt itd.</p>	✓	✓	✓	✓
 <p>Projektowanie powierzchni 3D: Filary o zmiennym przekroju i skręcie, wyciągnięcia po ścieżkach lub profilach, powierzchnie swobodne i modele siatkowe</p>		✓	✓	✓
 <p>Programowanie skryptów SCL w celu automatyzacji projektowania i wytwarzania*</p> <p>* wymagany Automatyczny CAM</p>	✓	✓	✓	✓
 <p>Definiowanie powierzchni za pomocą danych ze skanera 3D oraz import IGES, STL, STEP, SAT, 3DM (Rhinoceros) i SKP</p>		✓	✓	✓
 <p>Import plików: DXF, CAL, HPGL, PNT, ISO</p>	✓	✓	✓	✓

✓ : zawarte    ○ : opcjonalne

# Lista funkcji

Charakterystyka	Nest	Beginner	Standard	Premium
 <p>Konwersja grafiki rastrowej na grafikę wektorową (wektoryzacja)</p>	✓	✓	✓	✓
 <p>Obrazy - mapowanie Z oraz model wielo-siatkowy: BMP, JPG, DIB, PCX, TGA</p>		✓	✓	✓
 <p>Moduł ART</p>		✓	✓	✓
 <p>Tekstura</p>	✓	✓	✓	✓
 <p>Baza narzędzi (w tym kształtowych, profilowych stworzonych przez użytkownika) oraz uchwytów</p>	✓	✓	✓	✓
 <p>Grawerowanie wgłębień, płaskorzeźb, tekstu</p>	✓	✓	✓	✓
 <p>Obsługa agregatów</p>		✓	✓	✓

✓ : zawarte    ○ : opcjonalne

Charakterystyka	Nest	Beginner	Standard	Premium
		✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓
			✓	✓
				✓
			○	○
	✓	✓	✓	✓
	✓	○	○	○
		✓	✓	✓

✓ : zawarte    ○ : opcjonalne

# Lista funkcji

Charakterystyka	Nest	Beginner	Standard	Premium	
 <p>Graficzna symulacja ścieżki narzędzia wraz z usuwaniem materiału</p>	✓	✓	✓	✓	
 <p>Graficzna symulacja 3D procesu obróbki oraz pełna kontrola kolizji 3D centrum obróbczego</p>			○	○	
 <p>Nesting w oparciu o rzeczywisty kształt</p>	✓	○	○	○	
 <p>Import BTL w wersji 10 lub wyższej</p>				○	
 <p>EasyWALL / EasyBEAM dla producentów belek, paneli, domów, ścian, dachów. Import BTL w wersji 10 lub wyższej</p>				○	
 <p>Meble</p>	○	○	○	○	
	3-osię interpolowane	✓	✓	✓	✓
	3-osię interpolowane + 1-oś indeksowana			✓	✓
	5-osię interpolowanych				✓
	Obsługa wielu centrów obróbczych	○	○	○	○

✓ : zawarte    ○ : opcjonalne





Autoryzowany  
Dystrybutor  
Rozwiązań

SOLIDWORKS  
CAMWORKS  
MICROSOFT  
DELL EMC

**KRAKÓW**

ul. Gabrieli Zapolskiej 44  
30-126 Kraków  
tel. 12 626 06 00  
office@solidexpert.com

**WARSZAWA**

ul. Hankiewiczza 2  
02-103 Warszawa  
tel. 22 487 53 39  
warszawa@solidexpert.com

**GDAŃSK**

ul. Rzymutalna 11  
80-298 Gdańsk  
tel. 58 351 43 13  
gdansk@solidexpert.com

**RZESZÓW**

Dąbrówki 246  
37-100 Łańcut  
tel. 17 741 53 50  
rzeszow@solidexpert.com